

ONDERHOUD EIKEN- EN NOTENFINEER

Advies over het *onderhoud* van jouw houtfineer fronten

HOUD JE HOUTFINEER FRONTEN MOOI

Een houtfineer keuken onderhouden vereist speciale zorg. Houtfineer is een natuurproduct, en kan daardoor niet tegen alle soorten schoonmaakmiddelen.

Ben je trotse bezitter van een houtfineer keuken, en wil je deze graag jarenlang spik-en-span houden? Op die vraag heeft K14 hét slimme antwoord: Met hulp van deze onderhoudstips heb je lang plezier van je eiken- en notenfineer fronten.

1

De eerste 14 dagen niet schoonmaken
(tenzij dit vetvlekken betreft)

2

Na 14 dagen zijn de houtfineer fronten schoon te maken met een licht vochtige en pluisvrije doek

Let op: De olie kan in de eerste weken iets afgeven, dit heeft geen effect op de uitstraling van de fronten.

SLIM ONDERHOUDSADVIES

Onze houtfineer fronten worden afgewerkt met een olie op basis van moleculaire binding, waardoor het geen voorafgaande voeding vereist. Preventief onderhoud, zoals het gebruik van voedende zeep, is niet vereist. In het geval van vuil, vlekken en/of slijtage, wordt geadviseerd de onderstaande stappen te volgen.

REINIGING BIJ VUIL

All Natural Wood Cleaner is een veilige, duurzame en gebruiksvriendelijke reiniger voor alle geoliede oppervlakken. Dankzij de microbiologische eigenschappen en de actieve micro-organismen is het product zelfreinigend en heeft het een langdurige nawerking. Dit garandeert minder nieuwe vervuiling, die bovendien gemakkelijker te verwijderen is bij de volgende reiniging. Het vuil wordt verwijderd in plaats van verplaatst door de probiotische formule. Waardoor er geen laag achter blijft. De spray is er voor kleinere oppervlakken, zoals meubels.



1

All Natural Wood Cleaner Spray

Gebruiksklare spray om kleinere oppervlakken te reinigen

REINIGING BIJ LICHTE SLIJTAGE

Renew is een gebruiksklaar product dat oppervlakken behandeld met Oil Plus 2C opfrist, herstelt en beschermt. Renew wordt gebruikt wanneer het oppervlak te droog of ruw aanvoelt, of wanneer de afwerking afgesleten is door intensief gebruik.

2

Renew



VLEKKENREINIGERS BIJ SPECIFIEKE VLEKKEN



1

Grease Remover

Voor het verwijderen van vetvlekken. Voorbeelden van vetvlekken zijn olijfolie, frietvet, chips en olie. NIET op Invisible protection.



2

Limespot Remover

Voor het verwijderen van kalkvlekken maar ook wijnvlekken.



3

Tannin Remover

Voor het verwijderen van vlekken veroorzaakt door de reactie van zuur en water. De vlekken zijn altijd donkerblauw tot zwart van kleur. Voorbeelden van zwarte/looizuur vlekken zijn urine, roestvlekken, kringen/vlekken van blikjes en bloempotten.

ONDERHOUDSPAKKET

Met het onderhoudspakket heb je alle benodigdheden in huis voor het onderhouden en reinigen van je houtfineer fronten. Dit bevat de volgende producten:

1

All Natural Wood Cleaner Spray 500ml

2

Renew 500ml

3

Microvezeldoek (alleen te gebruiken voor de Cleaner Spray)



TIPS VOOR HET VERLENGEN VAN DE LEVENSDUUR

- 1 Voorkom te vaak reinigen met water. Droogreinigen heeft de voorkeur.
- 2 Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen en andere chemicaliën, zoals chloor, terpentine, e.d.
- 3 Zorg voor een luchtvochtigheid in de ruimte tussen de 55% en 65%. Maak eventueel gebruik van een luchtbevochtiger.
- 4 Vermijd langdurig stilstaand water.

Heb je vragen of interesse in een product? Jouw slimme verkoper staat klaar om je te helpen.